

NOTAM Form Austria

NOTAM Antragsformular Österreich



Attention! For the origination of NOTAM regarding **aviation obstacles**, the [Obstacle NOTAM Form \(NOTAM Antrag für ein temporäres Luftfahrthindernis\)](#) as provided on the Austro Control homepage shall be used.

Achtung! Für NOTAM betreffend **Luftfahrthindernisse** ist der [NOTAM-Antrag für ein temporäres Luftfahrthindernis](#) zu verwenden. Dieser ist auf der Homepage der Austro Control GmbH veröffentlicht.

Contact Data				
1	ORIGINATOR			
2	PHONE / EMAIL CONTACT			
Message Data				
3	DATE and TIME of filing (UTC)			
4	NOTAM TO BE REPLACED (if applicable)			
5	NOTAM TO BE CANCELLED (if applicable)			
NOTAM Content				
6	LOCATION (ICAO location indicator)			
7	COORDINATES (GEO WGS84)			
8	RADIUS OF INFLUENCE (if known)			
9a	VALID FROM: Date (UTC)	9b	VALID FROM: Time (UTC)	10c Exact end of validity unknown: <input type="checkbox"/> EST
10a	VALID UNTIL: Date (UTC)	10b	VALID UNTIL: Time (UTC)	
<i>Note: In case the exact end of validity is unknown, checkmark „EST“ („estimated“). Do not use „UFN“!</i>				
11	TIME SCHEDULE (if applicable)			
12	NOTAM TEXT			
13	LOWER LIMIT			
14	UPPER LIMIT			

ORIGINATOR'S SIGNATURE	
------------------------	--

Transmit the completed form to e-mail: nof@austrocontrol.at **NOTAM Office Austria**
Phone: +43 (0)51703 - 2051

Instructions for the completion of the NOTAM Form
Erläuterungen zum Ausfüllen des NOTAM Antragsformulars

1 Originator

Specify the NOTAM originator by name, service or unit.

2 Contact

Telephone number and/or e-mail address of the originator for enquiries.

3 Date and time of filing

The date and time when the NOTAM is originated.
Enter: year, month, day, hour and minute in UTC.

4, 5 NOTAM to be replaced or cancelled (if applicable)

If an existing NOTAM shall be replaced or cancelled, specify series, number and year of the NOTAM to be replaced or cancelled.

6 Location (NOTAM Item A)

ICAO location indicator of the aerodrome or FIR in which the facility, airspace or condition being reported on is located.

7 Coordinates

Geographical coordinates (Latitude/Longitude accurate to one second) of the approximate centre of a circle whose radius encompasses the NOTAM's whole area of influence. The geographical coordinates shall be entered in WGS-84 system.

Example: 48°12'30"N 016°22'19"E written as: 481230N0162219E

8 Radius

Radius in km or NM of a circle centered around the indicated geographical coordinates, encompassing the whole area of influence of the NOTAM.

9, 10 Valid from – to (NOTAM Items B) and C)

Date and time in UTC to indicate when the NOTAM comes into force and the duration of information.

Indicate the start of a day by „0000" and the end of a day by „2359". If uncertain on the exact duration of the information, checkmark the box „EST".

Attention! A NOTAM with „EST" end of validity must be cancelled or replaced by the originator before the date-time specified with „EST". The abbreviation „UFN" meaning „until further notice" shall not be used.

For information of a permanent nature please contact the NOTAM Office Austria (+43(0)51703-2051)

11 Time Schedule (NOTAM Item D)) (if applicable)

Enter information on a schedule in this field, if the information of the NOTAM will be active in accordance with a specific date and time schedule between the start and end of validity of the NOTAM

12 NOTAM Text (NOTAM Item E)

Plain text field for the information to the danger/operating status/procedure indicated in the NOTAM. Where necessary, use abbreviations published in the AIP Austria and in ICAO Doc 8400. English text shall be used for NOTAM intended for international distribution.

13, 14 Lower and Upper Limit (NOTAM Items F) and G)

Normally applicable to navigation warnings or airspace restrictions. Insert lower and upper height limits of activities or restrictions. The reference datum and unit of measurement shall be clearly indicated. In item F) the abbreviations „GND" and „SFC" to indicate „ground" or „surface", respectively may be used. In item G) use the abbreviation „UNL" may be used to indicate „unlimited".

1 Antragsteller

Bezeichnung des NOTAM-Antragstellers (Name, Dienst oder Betriebsstelle)

2 Kontakt

Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse des Antragstellers für Rückfragen.

3 Datum und Zeit der Antragstellung

Angabe des Zeitpunkts (Datum und Zeit in UTC) der Antragstellung. Geben Sie an: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute in UTC.

4, 5 Zu ersetzendes oder streichendes NOTAM (falls zutreffend)

Falls ein bereits existierendes NOTAM ersetzt oder gestrichen werden soll, geben Sie hier Serie, Nummer und Jahr des zu ersetzenden / zu streichenden NOTAM an.

6 Ort (NOTAM Feld A)

ICAO Ortskennung des Flugplatzes oder der FIR in der sich Anlage, Luftraum oder Gegenstand des NOTAM befinden.

7 Koordinaten

Geographische Koordinaten (Breite/Länge auf eine Sekunde genau) des ungefähren Mittelpunkts eines Kreises, dessen Radius den gesamten Geltungsbereich des NOTAM einschließt. Die geographischen Koordinaten sind im WGS-84 System anzugeben. Beispiel: 48°12'30" Nord 016°22'19" Ost geschrieben als: 481230N0162219E

8 Radius

Radius in km oder NM eines Kreises um die angegebenen Koordinaten, der den gesamten Geltungsbereich des NOTAM umfasst.

9, 10 Gültig ab – bis (NOTAM Felder B) und C)

Angabe des Beginns der Gültigkeit des NOTAM sowie der Dauer der Information, angegeben mit Datum und Uhrzeit in UTC. Der Beginn eines Tages wird mit „0000" und das Ende eines Tages mit „2359" angegeben.

Falls die exakte Dauer der Information nicht bekannt ist, haken Sie die Checkbox „EST" an.

Achtung! Ein NOTAM mit Gültigkeitsende „EST" muss vor dem angegebenen „EST"-Zeitpunkt vom Originator gestrichen oder ersetzt werden.

Die Abkürzung „UFN" mit der Bedeutung „until further notice – bis auf weiteres" darf nicht verwendet werden.

Für die Verlautbarung permanenter Informationen kontaktieren Sie bitte das Österreichische NOTAM Büro (+43(0)51703-2051)

11 Zeitplan (NOTAM Feld D)) (falls erforderlich)

Falls die im NOTAM verlaublichte Information nur zu bestimmten Zeiten zwischen Beginn und Ende der NOTAM Gültigkeit aktiv ist, kann der Zeitplan in diesem Feld eingetragen werden.

12 NOTAM Text (NOTAM Feld E)

Klartext-Feld für die im NOTAM zu verlaublichende Information über die Gefahr/den Betriebszustand/das Verfahren. Wenn erforderlich, sind die Abkürzungen aus der AIP Österreich und dem ICAO Doc 8400 zu verwenden. NOTAM, die für internationale Verbreitung vorgesehen sind, sind in englischer Sprache abzufassen.

13, 14 Unter- und Obergrenze (NOTAM Felder F) und G)

Diese Felder sind normalerweise bei Navigationswarnungen oder Luftraumbeschränkungen einzusetzen.

Untere und obere Höhenbegrenzungen der Aktivitäten oder Beschränkungen sind anzugeben. Das Bezugsniveau (AMSL, AGL) und die verwendete Maßeinheit (FL, FT) sind eindeutig anzugeben.

Im Feld F) können die Abkürzungen „GND" und „SFC" mit der Bedeutung „ground" bzw. „surface" verwendet werden.

In Feld G) kann die Abkürzung „UNL" mit der Bedeutung „unlimited" (unbeschränkt) verwendet werden.